

Signalizátor

1. Diody / LED
2. Podsvícené logo
3. Regulace tónu
4. Vstup pro připojení swingeru
5. Šroubované stabilizátory prutu
6. Regulace hlasitosti
7. Regulace citlivosti
8. Reproduktor
9. Dvoustupňový přepínač s nočním módem

Příposlech

10. Vypínač Zap. / Vyp.
11. Signalizace nízkého stavu baterií
12. Tlačítko hlasitosti +
13. Tlačítko hlasitosti -
14. Oko na šňůrku
15. Signalizační LED diody
16. Reproduktor

Specifikace Signalizátoru:

- . 6-ti stupňová regulace hlasitosti.
- . Rozlišení směru záběru pomocí řady diod a zvuku.
- . Jakostní reproduktor.
- . Funkce nočního podsvícení pomocí přepínače.
- . Podsvícené logo.
- . Signalizace vybitých baterií.
- . Vstup pro připojení svítících swingerů.
- . Gumové dosedy pod pruty.
- . Šroubované stabilizátory prutů.
- . Normovaný univerzální závit.
- . Napájení bateriemi 3 x AAA.

Specifikace příposlechu:

- . Ověřený dosah v otevřeném terénu 200m.
- . Diody LED umožňující připojení až čtyřech signalizátorů.
- . Regulace hlasitosti a funkce vibrace při úplném vytišení.
- . Tón odpovídající signalizátoru.
- . Přenos signálu 1:1.
- . Signalizace vybitých baterií.
- . Očko pro šňůrku (je součástí balení).
- . Napájení bateriemi 3 x AAA.

Programování příposlechu:

1. Před zahájením párování vypněte všechny signalizátory a příposlech.

2. Zapněte příposlech a držte vypínač (10) po dobu 5 sekund.
3. Vymažte paměť podržením tlačítka hlasitosti - (13) po dobu 5 sekund.
4. Vstupte do módu programování podržením tlačítka hlasitosti + (12) po dobu 5 sekund.
5. Opakovaným stiskem tlačítka hlasitosti + (12) vyberte barvu diody která má být spárována se signalizátorem.
6. Zapněte příslušný signalizátor a tím jej spárujete s příposlechem.
7. Postup podle bodů 5 a 6 opakujte dokud nespárujete všechny signalizátory.

Technické informace a Prohlášení o shodě:

Bezdrátový provoz pracuje ve veřejném pásmu 433MHz. Výrobce tímto prohlašuje, že na výše uvedený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. Výrobek splňuje základní požadavky ve smyslu NV. 481/2012 o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a NV. 426/2000 týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení.

Záruka: Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení.

Záruka se nevztahuje na:

- výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je na nich viditelné poškození, způsobené hrubým nebo nevhodným zacházením
- výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky
- vybité baterie
- nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení

VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY VŽDY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE!